


MAGNUM LED 20W




Dane techniczne: SMD LED, 230V, 50 Hz Przewód 5m, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Przewód 5m, H07RN-F 2x1mm Kl. Ochronności III/II/I. Nie zabezpieczone przed wybuchem. Z wtyczką Unischucko Z wtyczką CEE	Technical Data: SMD LED, 230V, 50 Hz Cable 5m, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Cable 5m, H07RN-F 2x1mm Protection class III/II/I. Not explosion protect. With Unischucko plug With CEE plug	Technische Daten: SMD LED, 230V, 50 Hz 5m Leitung, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC 5m Leitung, H07RN-F 2x1mm Schutzklasse III/II/I. Nicht explosionsgeschützt. Mit dem Unischuckostecker Mit dem CEEstecker	Caracteristiques techniques: SMD LED, 230V, 50 Hz Cable 5m qualite, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Cable 5m qualite, H07RN-F 2x1mm Classe Protection III/II/I. Non antideflagrante. Avec prise Unischucko Avec prise CEE
--	---	---	---



MAGNUM LED 20W



Dane techniczne: SMD LED, 230V, 50 Hz Przewód 5m, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Przewód 5m, H07RN-F 2x1mm Kl. Ochronności III/II/I. Nie zabezpieczone przed wybuchem. Z wtyczką Unischucko Z wtyczką CEE	Technical Data: SMD LED, 230V, 50 Hz Cable 5m, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Cable 5m, H07RN-F 2x1mm Protection class III/II/I. Not explosion protect. With Unischucko plug With CEE plug	Technische Daten: SMD LED, 230V, 50 Hz 5m Leitung, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC 5m Leitung, H07RN-F 2x1mm Schutzklasse III/II/I. Nicht explosionsgeschützt. Mit dem Unischuckostecker Mit dem CEEstecker	Caracteristiques techniques: SMD LED, 230V, 50 Hz Cable 5m qualite, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Cable 5m qualite, H07RN-F 2x1mm Classe Protection III/II/I. Non antideflagrante. Avec prise Unischucko Avec prise CEE	Техническая характеристика: SMD LED, 230V, 50 Hz Провод 5м, H07RN-F 2x1 / 3x1,5mm SMD LED, 24V/42V AC/DC Провод 5м, H07RN-F 2x1mm Класс защиты III/II/I. Не защищено от взрыва. С Унишукско вилкой. С CEE вилкой.
--	---	---	---	--





PL Zanieczyszczenia osadzające się na kloszu w wyniku normalnej eksploatacji oprawy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków czyszczących

EN Dirtiness that settle down on the diffuser due to normal operation of the fitting shall be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners.

D Verschmutzungen, die sich auf der Leuchtenabdeckung im Gebrauch absetzen, können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

RU Загрязнения, образующиеся на плафоне при нормальной эксплуатации светильника, смываются влажной салфеткой, неприменять агрессивные средства для чистки.

F La salete qui se depose sur l'appareil durant l'exploitation nettoyer avec un chiffon humide, n'utilises pas des detergents.

PL Jeśli zewnętrzny przewód giętki jest uszkodzony powinien być wymieniony na specjalny przewód dostępny u producenta lub jego serwisach.

EN If the external flexible cable is damaged it should be replaced with a special cable available at the manufacturer or its after-sales service

D Bei einer Beschädigung des elastischen Aussenkabels darf es ein Austausch vorgenommen werden, nur gegen eines Spezialkabels vom Hersteller oder in dessen Service

RU В случае обнаружения повреждения провода, необходимо заменить его специальным проводом доступным у производителя или в его сервисном центре

F Le cordon endommagé peut etre remplacé soit par le fabriquant soit par une personne qualifié

PL Informujemy Państwa, że nasze towary są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady: . Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu

EN We would like to inform you that our product's are marked in accordance with the European Directive 2002/96/CE and Polish Act on used electric and electronic equipment with a sign of a crossed-out waste container. . This mark informs about the fact that the device, after its application use, cannot be placed together with other types of household waste. The user is obliged to return it to the entities conducting a collection of used electric and electronic equipment. The collection points, including local collection points, shops and municipal entities create a proper system making it possible for the return of the equipment. Proper proceeding with used electric and electronic equipment contributes to the avoidance of damaging consequences for the health of the inhabitants and natural environment chich result form the presence of dangerous substances and improper storage and processing of such devices and equipment.

D Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/WE und dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet. . Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungsträger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen sowie durch nichtordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte e ntstehen, vermieden werden

RU Это устройство имеет маркировку согласно Европейской директиве 2002/96/WE и польскому закону об использованных электрических и электронных приборов - символ перечёркнутого мусорного контейнера. . Такая маркировка информирует, что это оборудование, по истечении срока службы, не может выбрасываться вместе с остальными отходами домашнего хозяйства. Пользователь обязан отдать его тем, кто занимается сбором использованных электрических и электронных приборов. Учреждения, которые занимаются сбором, в том числе местные точки сбора, магазины или специальные подразделения на уровне гмины, создают соответствующую систему, которая позволяет сдать такие приборы. Правильные действия по отношению к использованным электрическим и электронным приборам позволяют избежать вредных для здоровья людей и натуральной среды последствий присутствия опасных ингредиентов, а также неправильного складирования и переработки таких приборов.

F Cet appareil porte le symbole d'un conteneur í ordures barré, marquage conforme í la Directive européenne 2002/96/WE et í la Loi polonaise sur le recyclage des appareils électriques et électroniques. . Ce marquage informe que l'équipement concerné ne peut, une fois hors d'usage, étre jeté dans le même réceptacle que les ordures ménagères. L'utilisateur est tenu de le rendre aux services chargés de la collecte d'appareils électriques et électroniques hors d'usage. Les agents chargés de cette collecte, dont les points de collecte locaux, les magasins et les municipalités, constituent un système adapté autorisant le dépôt de cet équipement. En appliquant les règles d'usage relatives í l'équipement électrique et électronique, vous contribuez í éviter des conséquences nocives í l'environnement naturel et humain, résultant de la présence dans ce type d'appareils d'éléments dangereux et de son entreposage ainsi que de son recyclage inadéquats



PL Zanieczyszczenia osadzające się na kloszu w wyniku normalnej eksploatacji oprawy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków czyszczących

EN Dirtiness that settle down on the diffuser due to normal operation of the fitting shall be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners.

D Verschmutzungen, die sich auf der Leuchtenabdeckung im Gebrauch absetzen, können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

RU Загрязнения, образующиеся на плафоне при нормальной эксплуатации светильника, смываются влажной салфеткой, неприменять агрессивные средства для чистки.

F La salete qui se depose sur l'appareil durant l'exploitation nettoyer avec un chiffon humide, n'utilises pas des detergents.

PL Jeśli zewnętrzny przewód giętki jest uszkodzony powinien być wymieniony na specjalny przewód dostępny u producenta lub jego serwisach.

EN If the external flexible cable is damaged it should be replaced with a special cable available at the manufacturer or its after-sales service

D Bei einer Beschädigung des elastischen Aussenkabels darf es ein Austausch vorgenommen werden, nur gegen eines Spezialkabels vom Hersteller oder in dessen Service

RU В случае обнаружения повреждения провода, необходимо заменить его специальным проводом доступным у производителя или в его сервисном центре

F Le cordon endommagé peut etre remplacé soit par le fabriquant soit par une personne qualifié

PL Informujemy Państwa, że nasze towary są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady: . Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu

EN We would like to inform you that our product's are marked in accordance with the European Directive 2002/96/CE and Polish Act on used electric and electronic equipment with a sign of a crossed-out waste container. . This mark informs about the fact that the device, after its application use, cannot be placed together with other types of household waste. The user is obliged to return it to the entities conducting a collection of used electric and electronic equipment. The collection points, including local collection points, shops and municipal entities create a proper system making it possible for the return of the equipment. Proper proceeding with used electric and electronic equipment contributes to the avoidance of damaging consequences for the health of the inhabitants and natural environment chich result form the presence of dangerous substances and improper storage and processing of such devices and equipment.

D Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/WE und dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet. . Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an diejenigen Entsorgungsträger zurückzugeben, die die Sammlung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte durchführen. Die Entsorgungsträger, darunter lokale Sammelstellen, Geschäfte und kommunale Sammelstellen, bilden ein entsprechendes System, das die Rückgabe dieser Altgeräte ermöglicht. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährlichen Auswirkungen, die durch gefährliche Substanzen sowie durch nichtordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte e ntstehen, vermieden werden

RU Это устройство имеет маркировку согласно Европейской директиве 2002/96/WE и польскому закону об использованных электрических и электронных приборов - символ перечёркнутого мусорного контейнера. . Такая маркировка информирует, что это оборудование, по истечении срока службы, не может выбрасываться вместе с остальными отходами домашнего хозяйства. Пользователь обязан отдать его тем, кто занимается сбором использованных электрических и электронных приборов. Учреждения, которые занимаются сбором, в том числе местные точки сбора, магазины или специальные подразделения на уровне гмины, создают соответствующую систему, которая позволяет сдать такие приборы. Правильные действия по отношению к использованным электрическим и электронным приборам позволяют избежать вредных для здоровья людей и натуральной среды последствий присутствия опасных ингредиентов, а также неправильного складирования и переработки таких приборов.

F Cet appareil porte le symbole d'un conteneur í ordures barré, marquage conforme í la Directive européenne 2002/96/WE et í la Loi polonaise sur le recyclage des appareils électriques et électroniques. . Ce marquage informe que l'équipement concerné ne peut, une fois hors d'usage, étre jeté dans le même réceptacle que les ordures ménagères. L'utilisateur est tenu de le rendre aux services chargés de la collecte d'appareils électriques et électroniques hors d'usage. Les agents chargés de cette collecte, dont les points de collecte locaux, les magasins et les municipalités, constituent un système adapté autorisant le dépôt de cet équipement. En appliquant les règles d'usage relatives í l'équipement électrique et électronique, vous contribuez í éviter des conséquences nocives í l'environnement naturel et humain, résultant de la présence dans ce type d'appareils d'éléments dangereux et de son entreposage ainsi que de son recyclage inadéquats